

La commande de la lumière:

- Mise en marche par un appui bref sur la touche en bas à gauche: **lumière ON**
- à gauche - touche maintenue gradation mini et touche de droite maintenue augmentation de la gradation.
- lors d'une extinction le système repart sur son dernier réglage de luminosité

Gestion de la présence par le détecteur:

- Gestion du chauffage en mode **CONFORT (21°C)**
- Gestion auto de la **ventilation**

| | | | | |
|--|------------------------------|---|--------------------------------|--|
| | |  | | |
| | Diminution de la température |  | Augmentation de la température | |
| Appui maintenu: diminution de la lumière | Extinction des lumières | | Allumage des lumières | Appui maintenu: augmentation de la lumière |
| Température réelle ou de consigne | |  | | |
| Mode de fonctionnement | | | Etat de fonctionnement | |